



*Pour emboîter sa clarinette, aller de bas en haut (et faire l'inverse pour le démontage)*

a. Emboîter d'abord le pavillon (6) et le corps du bas (5)



b. Emboîter les corps du haut (4) et vérifier l'alignement



c. Emboîter le baril (3) puis le bec (1)

Attention ! L'anche doit être placée du côté arrière de la clarinette



Embouchure



Placement des doigts

